## 模态分析实验报告

## 1. 试验概述

## 1.1. 试验模型简介

模态分析试验所采用的模型为钢质简支梁,截面尺寸为55mm×8mm, 跨径640mm, 简支梁的几何尺寸如图1-1 所示。




图 1-1 钢质简支梁模型几何尺寸图

钢质梁的材料参数为: 质量密度  $\rho=7850kg/m^3$ ,弹性模量为  $E=2.0\times10^5MPa$ 。 b=55mm h=8mm

## 2. 理论计算

等截面简支梁的频率计算公式为:

$$\omega_n = n^2 \pi^2 \sqrt{\frac{EI}{mL^4}}$$
 n=1,2,3,...

式中:  $\omega_n$ 为各阶圆频率,EI为抗弯刚度,m为单位长度质量,L为梁长。

由已知数据得:

弹性模量:  $E = 2.0 \times 10^{11} Pa$ 

截面抗弯惯矩: 
$$I = \frac{bh^3}{12} = \frac{1}{12} \times \left[ \frac$$

单位质量:  $m = \rho bh = 7850 \times 55 \times 8 \times 10^{-6} \text{ kg/m} = 3.454 \text{ kg/m}$ 

梁长: L = 0.64m

代入上述公式得圆频率:

1

$$\omega_n = n^2 \pi^2 \sqrt{\frac{EI}{mL^4}} = 280.899$$
, 1133.596. 2528.091, 4494.384 rad Is

频率:

$$f = \frac{\omega_n}{2\pi} = \frac{n^2\pi}{2} \sqrt{\frac{EI}{mL^4}} = 44.706$$
, 178.826, 402.358, 715.303 Hz

- 各阶固有频率之比:
- $f0:f1:f2:f3 \cdots = 1:2^2:3^2:4^2:$

计算各阶模态频率,如表 2-1 所示:

表 2-1 各阶模态频率

阶数	频率(Hz)
1	44:706
2	178.82 <i>b</i>
3	402.358
4	715.30}